

# J 14 / 17

brother®  
at your side



## J 14 / 17

Mechanický šicí stroj


- 14 / 17 druhů stehů
- Horizontální chapač
- LED osvětlení
- Knoflíková dírka /4 – kroky/
- Volné rameno
- Rychlá výměna cívky spodní nitě

# J 14

# J 17



### Výběr šicích programů



### Přehled funkcí

J 14

J 17

Počet šicích programů

14

17

Horizontální chapač



Rychlé vkládání cívky



LED osvětlení



Knoflíková dírka

4 kroky

4 kroky

Volné rameno



Contact:



**brother**<sup>®</sup>  
at your side

Distributor: Šicí technika Brother s.r.o.  
Svatoplukova 4329/47  
796 01 Prostějov